

Materieelgroep: Statisch Belast Materieel

Merk: Klop

Inleiding

Een barel valt onder de categorie 'Hijsbare Transporthouder' en is geen hijsgereedschap en valt derhalve dus ook niet onder het keuringsregime zoals bijvoorbeeld kettingwerk e.d.

Ondanks het feit dat de barel voorzien is van hijsogen mogen deze ALLEEN gebruikt worden tijdens laad- en los activiteiten (dus alleen met de kraan van een vrachtwagen). Het is verboden de hijsogen van de raampallet te gebruiken voor transport op de bouwplaats omdat de 'last' in de barel NIET geborgd kan worden. Vooral bij niet volledig gevulde raampallets bestaat de kans dat tijdens transport de last uit de barel valt.



Technische gegevens

Materieelsoort	Afmeting [mm]	Gewicht [kg]	Draagvermogen [kg]
Barel type 1	970x670x680	42,00	2.000
Barel type 2	1.350x750x900	58,00	2.000

- Stapelbaar: Met maximale belading tot maximaal 5 hoog.
- Hijsbaar: Ter plaatse van de 4 hijsogen, alleen voor laden/lossen.
- Keuring: Bij uitgifte visueel op beschadigingen, barel is voorzien van een goed leesbare hijsinstructie-sticker.

	Hijsinstructie barel	Code:	1700202
		Datum:	September 2017
		Blad:	2 van 3
Materieelgroep: Statisch Belast Materieel			
Merk: Klop			

Laden en hijsen

1. Uitsluitend voor laad- en losactiviteiten op en af een vrachtwagen mogen de hijsogen van de barel worden gebruikt.
2. Maximaal 1 barel per keer hijsen.
3. Bij niet geheel gevulde barels dient extra aandacht geschonken worden aan het verschuiven van de last.
4. Controleer voor gebruik de voeten en de hijsogen op beschadigingen. Bij constatering van beschadigingen de barel niet gebruiken !
5. Lossen op een harde ondergrond.
6. Niet hoger stapelen dan 5 lagen hoog.
7. Gebruik altijd 2 lange, geïnspecteerde en gecertificeerde hijsbanden, passend bij de last.



8. Voorzichtig hijsen.
9. Zorg ervoor dat er zich geen mensen bevinden onder de last!

Hijsinstructie barel

Code: 1700202

Datum: December 2013

Blad: 3 van 3

Materieelgroep: Statisch Belast Materieel

Merk: Klop

Sticker op barel

